

SBLCH-1



1.0 INSTALLAZIONE

1.1 INSTALLAZIONE SUPPORTO

Svitare le 2 viti M8x30 che collegano il motoriduttore al longerone dalla parte della maniglia di sblocco.

Installare il supporto come illustrato in figura e serrare nuovamente le 2 viti M8x30

1.2 1.0 INSTALLAZIONE

Sbloccare il motoriduttore ruotando la maniglia.

Infilare il cavetto di acciaio nell'apposito foro presente nella maniglia (dettaglio A) e consecutivamente nel foro del registro installato sul supporto.

Infilare il cavetto d'acciaio nella guaina nera. Portare la guaina con il cavetto d'acciaio fino a dove si vuole posizionare il sistema di tiro del cavetto facendo seguire alla guaina e al cavetto curve ampie e ben raccordate. Assicurarsi che l'estremità della guaina sia ben inserita nel registro (per assicurarsene tenere ferma con una mano la guaina e tirare il cavetto all'interno con l'altra).

Fissare il piastrino del sistema di tiro alla parete. Tagliare la guaina a misura.

Fissare il cavetto al sistema di tiro (dettaglio B). Registrare il tiro del cavetto con l'apposito registro.

Tagliare il cavetto in eccesso.

